

丰田皇冠阶段保养规范

汽车

浣漏

漆賤贛浜庸細2008/02/04 16:03

每1000km

- 1) 检查调整怠速、快怠速和怠速混合气（4Y发动机）（1G-FE发动机）（含柴油机）
- 2) 检查空调系统工作状况
- 3) 检查调整离合器踏板自由行程
- 4) 调查、调整制动踏板
- 5) 检查、补充制动液
- 6) 检查制动软管有无泄漏
- 7) 检查予紧底盘和车身上的螺钉和螺母

每10000km或6个月

- 1) 更换发动机机油及机油滤清器（SG级为好）其中柴油机每5000km或3个月更换一次为好）
- 2) 检查火花塞工作情况；
- 3) 检查蓄电池液面
- 4) 柴油机注意油水分离？放水，油箱沉淀物和排放
- 5) 检查制动踏板及？？制动效果
- 6) 检查制动带、制动盘磨擦情况
- 7) 检查补充制动液
- 8) 检查制动气及软管有无泄漏
- 9) 检查轮胎气压并做四轮定位检查
- 10) 检查调整空调冷却系统

每20000km或12个月

- 1) 除10000km项目外，需增加如下项目
- 2) 检查调整气门间隙（汽油机不带三元催化）
- 3) 检查、调整发动机驱动皮带（含柴油机）
- 4) 检查补充发动机防冻液
- 5) 检查柴油机真空泵机油管有无泄漏、损坏
- 6) 检查排液效果是否松动、损坏
- 7) 更换火花塞（不带三元催化的发动机）
- 8) 更换柴油机燃油滤清器
- 9) 更换空气滤清器芯
- 10) 检查曲轴和通风管、通风阀和接头（无三元催化）
- 11) 检查制动衬带、制动鼓
- 12) 检查方向盘、连接杆和转向机构工作状况
- 13) 检查各传动机构防尘套是否有破损
- 14) 检查 自动变速器传动液
- 15) 检查差速器油液如需补充
- 16) 检查前、后悬挂工作状况，坚固情况

每40000km或24个月

- 1) 除20000km项目外，需增加如下项目
- 2) 检查调整柴油机气门间隙
- 3) 更换柴油机驱动皮带
- 4) 检查冷却液和取暖系统软管和接头
- 5) 更换燃油滤清器（不带三元催化）
- 6) 检查、阻风门系统（4Y发动机）
- 7) 检查柴油机？？
- 8) 检查燃油箱盖、燃油管和接头密封情况
- 9) 检查活性碳罐工作情况（1G-FE和2JZ-GE型发动机）
- 10) 更换制动液
- 11) 检查前轮定位及侧滑
- 12) 润滑各球关节
- 13) 更换自动变速器液（手动变速器油每20000km检查一次，每100000km更换一次）
- 14) 更换差速器油液
- 15) 更换车轮轴承润滑油脂